
PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE STACJI MODUŁOWYCH Z ROZDZIELNICAMI SN TYPU TPM i ROTOBLOK SF

Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne

Stacja		Transformator (4)	Rozdzielnica - typ / max. ilość pól	
Typ	Wymiar (dł. x szer. x wys.*)	Maksymalna moc	SN (6)	nN (5)
MRw 20/160	2,35 x 1,6 x 1,7	160 kVA	BRAK	RN-W / 7
MRw 20/250	2,7 x 1,8 x 2,16 lub 2,46	250 kVA	TPM / 4 lub 2 + M	RN-W / 8
MRw 20/250	2,9 x 2,6 x 2,45 lub 2,75	250 kVA	Rotoblok SF / 4	RN-W / 14
MRw 20/1000	2,8 x 2,2 x 2,16 lub 2,46	1000 kVA	TPM / 5 lub 3 + M	RN-W / 12
MRw 20/1000	2,8 x 2,6 x 2,16 lub 2,46	1000 kVA	TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S	RN-W / 16
MRw 20/1000	3,1 x 2,2 x 2,45 lub 2,75	1000 kVA	Rotoblok SF / 3	RN-W / 12
MRw 20/1000	3,1 x 2,6 x 2,45 lub 2,75	1000 kVA	Rotoblok SF / 4	RN-W / 16
MRw 20/1600	3,4 x 2,6 x 2,45 lub 2,75	1600 kVA	TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S	RN-W / 16
MRw 20/1600	3,7 x 2,6 x 2,45 lub 2,75	1600 kVA	Rotoblok SF / 4	RN-W / 16
MRw 20/2000	3,7 x 2,2 x 2,45 lub 2,75	2000 kVA	TPM / 6 lub 4 + M lub 5 + S	ZR-W / 16
MRw 20/2000	4,0 x 2,6 x 2,45 lub 2,75	2000 kVA	Rotoblok SF / 4	ZR-W / 16

Widok zewnętrzny

Wariant z fundamentem betonowym



Wariant ze zintegrowanym fundamentem metalowym




Fundament betonowy

Wymiary zgodne z wielkością stacji



Fundament metalowy



1 Część posadowcza stacji, fundament betonowy lub metalowy


UWAGA!

W katalogu prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

* Wysokość stacji zależna od konfiguracji stacji.


Rozmieszczenie urządzeń

MRw (2,35x1,6) 20/160 - stacja końcowa (uproszczona)




2	Żaluzje wentylacyjne - **opcja**
3	Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - **standard**, IP 43 lub IP 55 - **opcja**
4	Transformator
5	Rozdzielnica nN
5a	Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6	Rozdzielnica SN
6a	Przedział SN - bez rozdzielnicy SN


MRw (2,7x1,8) 20/250-4



MRw (2,9x2,6) 20/250-4



Schemat elektryczny




UWAGA!


W katalogu prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Rozmieszczenie urządzeń


MRw (2,8x2,2) 20/1000-3




MRw (3,1x2,6) 20/1000-4




MRw (3,7x2,6) 20/1600-4



MRw (3,7x2,6) 20/2000-5



Schemat elektryczny



UWAGA!

W katalogu prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.